

Eine Arbeitsplatte aus Naturstein ist die Visitenkarte Ihrer Küche. Jede Arbeitsplatte ist einzigartig und verleiht Ihrer Küche eine warme, exklusive Ausstrahlung. Dieses Material erfordert eine korrekte Pflege und erhält bei richtiger Behandlung seine natürliche Schönheit ein Leben lang.

## Monatliche Pflege



Dieses Pflegespray reinigt, pflegt und schützt. Die Wirkung von vorhandenen Imprägnierungen wird auf hervorragende Weise unterstützt und ergänzt.



1. Vor Gebrauch schütteln, anschließend Sprühventil öffnen.



2. Optimale Verarbeitungstemperatur: 15 - 25 °C. Gleichmäßig auf die zu bearbeitende Oberfläche sprühen.



3. Nach max. 5 Minuten mit einem sauberen, fusselreien Tuch die Oberfläche trocken wischen, bis keine Schlieren mehr zu sehen sind.



1. Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln.



2. Gebrauchsfertiges Produkt nicht verdünnen. Überschüssiges Material kann mit dem gleichen Produkt wieder angetrocknet werden.



3. Tragen Sie das Produkt auf einer sauberen, staubfreien, fettfreien und trockenen Oberfläche auf.

Normalerweise genügen zwei nass in nass aufgetragene Schichten, mit +/- 10 Minuten Einwirkzeit (die Einwirkzeit ist vom Produkt abhängig; siehe Technisches Merkblatt des jeweiligen Produkts). Das Produkt muss dünn und gleichmäßig mit einem Tuch, Pinsel oder dem benutzerfreundlichen AKEMI® Imprägnierpad aufgetragen werden.



4. Die letzte Schicht darf nicht antrocknen und muss mit saugfähigen Tüchern trocken gewischt und nachpoliert werden, um Schleier zu entfernen.

## Imprägnierung



Wir empfehlen alle Küchenarbeitsplatten aus Naturstein regelmäßig zu imprägnieren; Bei fleckempfindlichen und intensiv genutzten Küchenplatten empfehlen wir eine jährliche Imprägnierungsbehandlung. Bei weniger fleckempfindlichen und/oder intensiv genutzten Küchenarbeitsplatten: alle 3 bis 5 Jahre.



SCAN ME



# PERMATINGER

